

APLICACIÓN EN SPRAY 400 / 600 ML



1. Limpiar y secar la superficie a pintar.
2. Agitar y pulverizar en paralelo a la superficie a 20 cms. aprox.
3. Recuerda: los colores Camaleón y Candy necesitas base negra y los colores Fluor y Perlados necesitan base blanca.
4. Aplicar una primera capa muy fina, tan solo una pasada es suficiente.
5. Aplicar al menos 5 o 6 capas. Dejar secar 10 minutos entre capas (este tiempo debe ser mayor si la humedad del ambiente es alta).
6. Retirar la cinta de carroceros cuidadosamente al acabar de pintar cuando la pintura está húmeda aún. Este paso es muy importante.
7. Dejar secar 24 horas.



Si vas a aplicar una terminación con **Barniz Acrílico Super Brillo** o **Barniz Protector Mate** debes aplicarlo cuando el vinilo esté totalmente seco, al menos **24 horas después** de terminar de aplicar el vinilo.

APLICACIÓN EN BOTE DE 4 LITROS



1. Limpiar y desengrasar la superficie.
2. Agitar y remover la pintura del bote de 4 litros durante 5 minutos. Si el color está formado por pigmentos, añade el sobre al bote de 4 litros transparente y remueve durante 5 minutos.
3. Aplicar una primera capa muy fina, tan solo una pasada es suficiente.
4. Aplicar capas hasta agotar el material, dejando secar 10 minutos entre capas (este tiempo debe ser mayor si la humedad del ambiente es alta). Aplica en las últimas capas más producto para conseguir un acabado suave.
5. Retirar la cinta de carroceros cuidadosamente al acabar de pintar, cuando la pintura está húmeda aún. Este paso es muy importante. Dejar secar 24 horas.



Si vas a aplicar el brillo de Vinilo **Gloss Reforcer** se puede aplicar a continuación del color y con la misma pistola eléctrica.

Si vas a aplicar el **Barniz Acrílico Top Coat** multicomponente debes aplicar 2 capas 24 horas después de aplicar el vinilo. Es de uso profesional (pistola para laca y cabina de pintado)



+34 684 226 809

www.TiendaFullDip.com



@tiendafulldip